



Elevar, girar

# ERGONOMIA<sup>2</sup>

**BROCKHAUS** **HEUER**  
GmbH

Oestertalstraße 54

D-58840 Plettenberg (GERMANY)

Tel.: +49(0)23 91 - 60 29-0

Fax: +49(0)23 91 - 60 29-29

[info@heuer.de](mailto:info@heuer.de)



Las ilustraciones no son vinculantes. Las variaciones de color son posibles. Reserve cambios técnicos.

# HEUER-Lift (elevador)


**El aparato de ajuste de altura HEUER-Lift para el tornillo de banco HEUER. El complemento perfecto para un trabajo ergonómico.**

El HEUER-Lift ajusta el tornillo de banco a la posición óptima, por muy diferentes que sean la altura del operario, el tamaño del objeto amarrado y el tipo de trabajo.

El ajuste del tornillo de banco a la altura del operario es especialmente importante para adolescentes en escuelas profesionales o talleres de aprendizaje, para evitar graves daños de columna en jóvenes que están aún en fase de crecimiento. En muchos tipos de trabajo que se realizan en tornillo de banco, el ele-

vador HEUER-Lift facilita un trabajo más cómodo. El ajuste de altura del tornillo se hace sin esfuerzo, con seguridad y sin escalones hasta de 200 mm, con la posibilidad de giro de 360°.

Un cilindro de gas, de diferente tamaño según el peso del tornillo de banco, hace que el tornillo se vuelva prácticamente ingravido, de forma que al soltar la palanca de cierre se puede ajustar el tornillo de banco a la posición de trabajo deseada con poco esfuerzo.



Anchura de mordaza/mm*	Carga máxima permitida/kg	Referencia
100	4 - 10	104 200
120	4 - 10	104 220
140	10 - 16	104 240
160/180	16 - 29	104 260

\* Este dato se refiere a tornillos de banco HEUER. También sirve para tornillos de otras marcas, pero hay que observar la carga máxima permitida. En sus pedidos, indique siempre marca y tamaño.

